




Note 提示

1. 3.3V可对外提供最大100mA电流
2. RS485电路, 可使用SP3485或MAX3485
3. 电平转换电路, 3.3VTTL转5VTTL
4. 当供电电源VDD\_IN输入大于5V时, 可选用78M05降压至5V, 同时务必去掉电阻R1。(若输入电压大于12V, 78M05发热量会很大, 不推荐)
5. 单片机电路可方便客户做开发, 单片机技术支持请访问中颖电子网站
6. 虚框中的电路为扩展电路, 普通开发板上不贴该部分元器件



Note6

### Extension circuit



**Hi-Link™** 深圳市海凌科电子有限公司

Size	Number	Revision
A4	HLK-RM04_KIT	V2.3
Date:	2018-06-01	Sheet of 1 / 1
File:	E:\RM04资料\..HLK-RM04_KIT-V2.3	Drawn By: Qian Wang (更新)